



Bedienungsanleitung
Satz von 4 drahtlos synchronisierten Lampen
FH200xS4



Bedienungsanleitung

Satz von 4 drahtlos synchronisierten Lampen

FH200xS4

Toc

1	Produktbeschreibung	3
1.1	Produktinhalt.....	3
1.2	Spezifische Eigenschaften	3
1.3	Technische Daten	3
2	Synchronisierung	4
3	Ersetzte Batterien.....	6

Bedienungsanleitung

Satz von 4 drahtlos synchronisierten Lampen

FH200xS4

1 Produktbeschreibung

Dieser Leitfaden zielt darauf ab, den *Satz von 4 drahtlos synchronisierten Lampen* korrekt gemäß Anweisungen und Bildern zu verwenden.

1.1 Produktinhalt

- 1x Aufbewahrungsbehälter für 4 Synchronlampen (*Referenz: 10698*)
Schwarzpulverbeschichtung
Abmessungen: 685mm x 195mm x 100mm (LxBxH)
Gewicht 1kg
- 4x Single Sided Wireless synchrone Lampe (*Referenz FH200xS*)
Durchmesser Objektiv 200mm
Abmessungen: 180mm x 160mm x 380mm (LxBxH)
Gewicht 3kg
x bestimmt die Farbe der LED
 - Ein Bernstein
 - B Blau
 - R Rot
- Gesamtgewicht 13kg

1.2 Spezifische Eigenschaften

- Versorgungsspannung: 12VDC 1.255A
4x Dry Carbon Battery 6V4R25 600min (*Referenz 10003*)
- Gehäuse in UV-stabilisiertem HDPE
- Objektiv ist transparente Plexiplatte mit Dichtring (wasserdicht)
- Vollständig korrosionsbeständig
- Stoßfest EN12352 (Schockprüfungen B und C)
- Lampen nach EN12352 Typ L5
- ECE R65 konform

1.3 Technische Daten

Erneueres Blitzsystem zur Steuerung von Lichtintensitätskontrasten.

Bei dieser Methode bleibt die Lichtleistung aktiv, so dass der ankommende Fahrer weiterhin den Ausgang der Synchronisationslampe erkennt.

Bei einer Frequenz von 1,25 Hz wird die Lichtintensität sanft verstärkt/geschwächt.

Vorteil: In jeder Entfernung ist die Wirkung der Synchronisationslampe sehr stark.

Bedienungsanleitung

Satz von 4 drahtlos synchronisierten Lampen

FH200xS4

2 Synchronisierung

- Legen Sie die 4 Synchronisationslampen in den Lagerbehälter.



- Schalten Sie die 4 Sync-Leuchten ein, indem Sie den Schalter an der Rückseite einschalten.

Einschalten der
rückwärtigen Sync-
Lampe



Bedienungsanleitung

Satz von 4 drahtlos synchronisierten Lampen

FH200xS4

- Die Synchronisation erfolgt automatisch über den eingebauten Lichtsensor (hinten).



Eingebauter Lichtsensor

- Diese Synchronisation wird in kurzer Zeit abgeschlossen (<5s)



Sync-Muster

- Rot: Simultanes Muster
- Amber: Lauflichtsimulation
- Blau: Lauflichtsimulation

Bedienungsanleitung

Satz von 4 drahtlos synchronisierten Lampen

FH200xS4

3 Ersetze Batterien

- Lösen Sie die Schraube M8 auf der Vorderseite der Lampe (Schlüsselkopf 13mm)

Schraube M8

Batteriefachverschluss



- Ersetzen Sie die Batterien

Anschlüsse von Batterien nach oben.

Positionsverbindungen zufällig

