



Mode d'emploi

RA-R-20UM

1. Déclaration des boutons poussoir



Bouton poussoir	Déclaration
	Mettre en service du Boîtier de commande et barre DEL
	Régulation du luminosité de la barre DEL
	Décalage en haut dans la liste d'utilisateur choisie ↑Navigation du ligne de texte nombreuse additionnant
	Décalage en bas dans la liste d'utilisateur choisie ↓Navigation du ligne de texte nombreuse compte à rebours En combinaison avec le bouton poussoir , téléchargement de la clé USB
	Afficher la texte sélectionnée à la barre DEL En combinaison avec le bouton poussoir , adapter la lisibilité du panneau de configuration
	ARROW montre les textes standards. Chaque pression affiche la texte à la barre DEL STORE enregistre les fichiers texte de la clé USB.



Mode d'emploi RA-R-20UM

2. Connexions d'interface externe



DEL SIGN: Connecter avec le câble guidé de la barre DEL
USB: Télécharger les fichiers texte

3. Textes standards

- | | |
|---------------|--|
| • Blank | Pas d'affichage (aucune texte nécessaire) |
| • Arrow RIGHT | Flèche vers la droite |
| • Arrow LEFT | Flèche vers la gauche |
| • CENTRE OUT | Flèches divergents vers la gauche et la droite |
| • Flash | Cligner des 2 caractères plus divergents |



Mode d'emploi
RA-R-20UM

"50.UITWIJKEN <<<<<<"
"51. RITSEN"
"52. GORDEL ; DRAGEN ;;;;"
"53.PECHSTROOK VRIJHOUDEN"
"54. POLITIE; VOLGEN ;;;;"
"55. INHALEN;VERBODEN;;;;"
"56.DOORRIJDEN"
"57. ALCOHOL;CONTROLE;;;;"
"58.CONTROLE;SNELHEID;;;;"
"59.CONTROLE; ZWAAR ; VERVOER;;;;"
"60.DOCUMENTEN KLAAR HOUDEN"
"61. MOTOR ;AFZETTEN;;;;"
"62.FILE VERTRAGEN"
"63.ONGEVAL VERTRAGEN"
"64.WERKEN VERTRAGEN"
"65. FILE ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;"
"66. ONGEVAL; AFSTAND; HOUDEN ;;;;"
"67. WERKEN ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;"
"68. ONGEVAL; RITSEN ;;;;"
"69. WERKEN ; RITSEN ;;;;"
"70.OBSTAKEL; > > >;AFRIJDEN;;;;"
"71.OBSTAKEL; < < <;AFRIJDEN;;;;"
"72. "
" "
" "
" " MartinS"
" " Arisco"
" " Fedpol"